



**Pahlén®**  
Premium pool equipment



# User manual

---

MidiHeat EHD

Det är viktigt att läsa igenom denna manual noggrant för att trygga poolutrustningens funktion och livslängd.  
Denna manual finns även att hämta från [www.pahlen.se](http://www.pahlen.se)  
Pahlén AB ansvarar ej för produktgaranti eller skador som sker till följd av felaktig installation, handhavandefel eller felaktigt underhåll.

It is important to read through this manual carefully in order to ensure the function and useful life of the pool equipment.  
This manual can also be found at [www.pahlen.com](http://www.pahlen.com).  
Pahlén AB is not responsible for product warranties or for damages that occur as a result of faulty installation, improper use or poor maintenance.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу и срок службы оборудования бассейна внимательно прочитайте данное руководство.  
Это руководство также можно скачать по адресу [www.pahlen.com](http://www.pahlen.com).  
Гарантийные обязательства компании Pahlén AB не распространяются на повреждения или технические неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки, ошибок при обращении или неправильного технического обслуживания.

من المهم قراءة هذا الدليل بعناية لضمان عمل جهاز حوض السباحة وعمره الافتراضي. يمكن العثور على هذا الدليل أيضًا على الموقع [www.pahlen.com](http://www.pahlen.com) لا تتحمل شركة بالين آبي مسؤولية ضمانات المنتج أو الأضرار التي تكون نتيجة لحدوث خلل في التركيب أو الاستخدام غير الصحيح أو الصيانة السيئة.

SVENSKA	3
ENGLISH	11
РУССКИЙ	19
ARABIC	27
EC	35

المجموعة الأوروبية بيان المطابقة (EC)  
Declaration of Conformity

اللغة العربية

## Produktbeskrivning

Pahléns elektriska värmare MidiHeat EHD är en kompakt värmare för swimmingpooler. Den är försedd med en digital termostat som styr poolvattentemperaturen (max +45°C). Dess plåtchassi innehåller en vattenbehållare tillverkad av glasfiberförstärkt polypropylen som är bestyckad med effektiva och korrosionssäkra elpatroner av titan.

Elvärmaren finns i effekter från 18–72kW för 400V (380–415V 3-fas).

Kontrollera typskylten på baksidan av värmaren för tillämpliga data.

Flera MidiHeat Digital elvärmare kan parallellkopplas (2-10 st) och styras från en elvärmare (Master) istället för individuell temperaturinställning för var och en.




Bild 1

### **⚠ Säkerhet**

- Denna apparat får inte användas för uppvärmning av dricksvatten.
- Denna apparat får inte användas i aggressivt vatten, saltvatten eller pooler/badtunnor med klormaskin/saltklorinator, se rekommenderade värden beträffande vattenkvalitet.
- Vatteninloppet på denna apparat får inte anslutas till vatten från något annat vattenvärmesystem.
- Värmaren skall installeras i enlighet med gällande nationella lagar och förordningar och den elektriska installationen får endast utföras av behörig elinstallatör.
- Påbörja inte installation av produkten innan ni läst och förstått installationsanvisningar och varningar i denna manual. Om ni har några frågor om installationsanvisningar eller varningar, kontakta er lokala återförsäljare.
- Denna apparat får under inga omständigheter startas utan att den är helt fyllt med vatten
- Denna apparat får inte överläckas, inte placeras i närheten av brännbart material eller i direkt solsken.
- Denna apparat får inte användas av mycket små barn (0–3 år).
- Denna apparat får inte användas av små barn (3–8 år) och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder om de inte ständigt övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna apparat får användas av barn äldre än 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de har fått handledning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår risker som kan förekomma av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat skall inte rengöras eller underhållas av barn utan övervakning.
- Om installationsanvisningen inte följs gäller inte produktgarantin.

## Tekniska data

Max.tryck	2 bar (0.2 MPa)
Max.flöde	300 l/min
Min.flöde	170 l/min
Omgivningstemp	+5°C till +40°C

## Installation

Rördragningen skall alltid göras före elinstallationen.

Placera värmaren så att fronten och toppen kan öppnas. Installera kopplingar så att värmaren enkelt kan flyttas för inspektion, rengöring och service.

En backventil skall installeras EFTER värmaren och en avstängningsventil FÖRE värmaren för att service av värmaren skall kunna ske utan att swimmingpoolen måste tömmas.

En förbikoppling (by-pass) bör installeras och justeras så att det rekommenderade flödet genom värmaren kan uppnås.

Om flera MidiHeat elvärmare (2-10 st) parallellkopplas bör varje MidiHeat ha en egen by-pass av serviceskål.

Fixera värmaren på ett plant horisontellt golv/fundament med skruv/bult genom de fyra Ø9 mm-hålen i botten.

## Allmän info

### Följ dessa anvisningar beträffande vattenkvalitet:

Fritt klor: 0.5–1.5 mg/liter (ppm)

Bundet klor: 0–0.5 mg/liter (ppm)

Totalt klor: 0.5–2.0 mg/liter (ppm)

Klorid(salt)halt: —

pH-värde: 7,2–7,6

Alkalinitet: 60–120 mg/liter (ppm)

Kalciumhårdhet: 100–300 mg/liter (ppm)

## Rördragning

Anslut värmaren i poolsystemet enligt flödesschema nedan. Utloppet får ej anslutas till någon annan typ av kran eller anslutning än de som här angivits.

Elvärmaren är utrustad med anslutningar G2½" för limning på PVC-rör med ytterdiameter Ø63 mm.

Obs! Installera ej en avstängningsventil mellan värmaren och swimmingpoolen (installera en backventil istället).

Dosering av klor, syra eller liknande, måste alltid ske EFTER värmaren.




Bild 2





Bild 3.  
Exempel sammankoppling  
flera MidiHeat.

## Elinstallation

- Elinstallationen får endast utföras av en behörig elinstallatör enligt de instruktioner som medföljer värmaren.
- Huvudströmbrytare ska installeras före värmarens samtliga spänningsförande elanslutningar L1, L2 och L3 (allpolig brytare som uppfyller kraven i IEC/EN 60335-1 stycke 7.12.2, 22.2, 24.3.)
- Pahlén rekommenderar installation av jordfeelsbrytare.
- Anslut värmaren enligt kopplingsschema, se sid 6 och 7.
- Styrsättningen kopplas till plint L1 och N.  
Observera att styrsättningen måste förses med en separat säkring (F5) på 5–10 Ampere för de spänningsförande elanslutningarna (L1, L2).
- Finns motorskyddshjälprelä till poolens cirkulationspump, skall detta kopplas in på plint P1 och P2, se bifogat elschema för respektive spänning och antal faser. När motorskyddet är tillslaget skall den kretsen vara sluten, potentialfri växlande kontakt.
- Anslut ej värmaren till en felaktig strömkälla. Kontakta det lokala elbolaget för korrekt strömförsörjning. Spänningen till värmaren får ej variera mer än +5% till -10% i förhållande till modellens och typskyldens specifikation.
- Inkommande kablage till manöverkrets skall alltid säkras av med 5–10A.
- Inkommande kablage till kontakterna skall säkras av enligt tabell för aktuell driftspänning, kontrollera produktens typskyld och se respektive elschema och tabell (bild 6 eller 7).
- Vid 2-10 st parallellkopplade elvärmare kan alla styras från en elvärmare istället för individuell temperaturomställning hos alla övriga elvärmare. Inkoppling sker då med 2-ledad kommunikationskabel (minst 0,25mm<sup>2</sup>) på plint J4 mellan varje kretskort hos elvärmarna (daisy-chain).



Elvärmaren är vid leverans kopplad för 400V 3-fas, se tabell nedan + elschema sid 6.


### 3~ 380–415V

Effekt	Säkning F1-4	min. kabelarea*	Elpatron kopplad för 380-415V 3-fas
2x9 = 18kW	20A	2,5 mm <sup>2</sup>	
2x12 = 24kW	25A	4 mm <sup>2</sup>	
2x15 = 30kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
3x12 = 36kW	25A	4 mm <sup>2</sup>	
3x15 = 45kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
4x15 = 60kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
4x18 = 72kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	

Bild 5

**380-415V 3N~**


18-72kW



## Uppstart

### Start

1. Kontrollera elanslutningar och rördragningar. Slå på alla externa säkringar och huvudströmbrytare.
2. Öppna alla ventiler till och från MidiHeat (utom avloppet) och fyll hela systemet med vatten.
  - Om vattennivån i poolen är lägre än värmaren, fyll poolen med värmaren avstängd.
  - Om systemet har en by-passkoppling, öppna by-passventilen halvvägs (gör slutjustering senare).
3. Starta pumpen och låt systemet fyllas med vatten.
4. När systemet är vattenfyllt och all luft är borta slås elvärmaren på.



## Temperaturinställning

MidiHeat är fabriksinställd på 28°C vid leverans.

Elvärmaren minns den senast inställda önskade temperaturen vid ev. strömvbrott.

### Ställa in/ändra önskad temperatur:

1. Tryck på standby-knappen (A) på panelen.
2. Ställ in önskad pooltemperatur (°C) genom att trycka på den blå eller röda pilen. Röd = temp upp, blå = temp ner.
3. Dioderna "Heating element" på panelen indikerar vilka patroner som är tillslagna. Patronerna aktiveras sekventiellt med tidsfördröjning. När önskad pooltemperatur uppnåtts stängs elpatronerna av sekventiellt.
4. Kontrollera pooltemperaturen efter en tid och justera vid behov eventuell temperatur-offset (kan t.ex. bero på energiförluster i systemet), se "Systeminställning".

## Vattenflöde/By-passjustering

Vattenflödet kan justeras genom att använda en extern ventil på by-passkopplingen.

Justera by-passventilen så att flödet genom elvärmaren ligger mellan 170–300 l/min. För att förhindra obehörig hantering, funktionsproblem eller skada på elvärmaren rekommenderas att handtaget på by-passventilen tas bort efter att injusteringen är gjord.

Vid för lågt flöde i poolcirkulationen kommer elvärmaren att bryta uppvärmningen och visa felkod E1. När sedan rätt flöde uppnåtts återstartar elvärmaren med en tidsfördröjning på ca 20 sekunder.


## Larmutgång

Elvärmaren har inbyggt summalarm med utgång J2.

Reläutgången har potentialfri växlande kontakt och är aktiv vid felkoder och strömvbrott.

Vid master/slav-styrning plockas summa larm enbart från master-enheten.

Max belastning: 8A vid 250VAC  
5A vid 30VDC



## Systeminställning


Mode-knappen (B) ger åtkomst för systeminställningar och display kommer att visa [Mode].

Pilknapp ner ger åtkomst och ändringar i generella systemparametrar.

Mode-knapp ger access till resp. parameter med ändringar med pilknappar.

Ändringar av systemparametrar sparas med Mode-knappen.

Atergång till startmeny sker automatiskt efter 5 sekunder, eller vid val av [Exit] i display + Mode-knapp.




## Master/slav-styrning

Vid installationer med flera MidiHeat Digital elvärmare kan 2-10 st parallellkopplas och styras från en elvärmare (Master) istället för individuell temperatur-/systemomställning av varenda elvärmare.

Elvärmarna kopplas samman med en skärmad, parkopplad 2-ledarkabel 0,25–2,5mm<sup>2</sup>. Den del av signalkabeln som befinner sig på utsidan mellan två elvärmare ska inte vara längre än 2m.

Vid val av [Mode] i display, tryck igen på mode-knappen för att adressera en enhet som master (den som bestämmer) och övriga enheter till slav (som följer mastern). Observera att det inte går att konfigurera fler än 1st master, enbart slavar eller slavar med samma adressnummer (leder till kommunikationsfel).



## Skötsel

Observera att elvärmaren endast arbetar när vattnet i systemet cirkulerar. Den ska inte värma om cirkulationspumpen är avslagen eller om önskvärd pooltemperatur har uppnåtts.

Om elvärmaren inte ska värma poolvattnet under en längre period rekommenderas att slå av alla huvudströmbrytare.

Om vattnet i systemet blir stillstående längre än en vecka skall elvärmaren tömmas på vatten.

Vid frysrisk skall strömmen till elvärmaren och pumpen slås av och elvärmaren tömmas på vatten, se "Tömning av elvärmaren" nedan.

Vid backspolning och rengöring av poolsystemets filter skall elvärmaren stängas av.

I områden med hårt vatten kan elvärmarens patroner få en kalkbeläggning som försämrar elvärmarens effekt och patronernas livslängd. Kontakta då en behörig elektriker som kan inspektera tankens elpatroner regelbundet och avlägsna sådan beläggning när det är nödvändigt.

## Tömning av elvärmaren


1. Stäng av elvärmaren och slå av alla huvudströmbrytare innan tömning.
2. Stäng avstängningsventilen (pos 12 bild 2).
3. Öppna tömningsventilen (pos 13 bild 2).
4. Lossa sedan elvärmarens utloppsanslutning (märkt med röd pil) lite för att släppa in luft. Elvärmaren rymmer ca 15 liter vatten. Var observant på att allt vatten kommer ut.
5. Skruva åt elvärmarens utloppsanslutning när elvärmaren är helt tömd.
6. Stäng tömningsventilen.

## Om fel uppstår

Displayen visar en felkod, se nedan. Kontakta er installatör för att åtgärda felet.

## Felkoder

Kod	Orsak	Åtgärd
E1	Flödesvakten indikerar lågt flöde	Kontrollera/öka vattenflödet
E2	Poolvattentemp.sensorn ej ansluten alternativt kortslutet/trasig	Kontrollera att temp.sensorn är ansluten. Byt trasig temp.sensor.
E6	Överhettningsskyddet har löst ut	Varning! Enheten är strömförande fram till första kontaktorn även om överhettningsskyddet har utlösats. Återaktivera överhettningsskyddet manuellt genom att avlägsna den lilla skyddshuven och trycka in återställningsknappen. Om överhettningsskyddet fortsätter att lösa ut: kontakta er installatör eller en annan kvalificerad servicetekniker.
E10	Cirkulationspump ej aktiv	Sätt på cirkulationspumpen.
E12	Kommunikationsfel	Kontrollera inställningarna för kommunikation Master/Slave. Kontrollera kommunikationskabeln
HC	För hög temperatur på kretskortet	Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är högre än 40°C.
HP	Vattentemperaturen är högre än +45°C	Kontrollera att övriga värmekällor inte är aktiverade



Vid Master/slav-styrning visas felkoden och en siffra inom parantes efter. Detta indikerar vilken av de anslutna enheterna som har det aktuella felet.

Exempel: E1 (2) = indikerar att slavenhet 2 har ett fel.

*Med reservation för ev. tryckfel. Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och sortiment förbehålls.*

*Färgavvikelse kan uppstå av trycktekniska skäl.*



## Product description

Pahlén's Midi Heat EHD is a compact electric heater for swimming pools. It is equipped with a digital thermostat that controls the pool water temperature (max + 45°C). Its metal chassis plate includes water container made of glass-fiber reinforced polypropylene with efficient and corrosion-proof heating elements of titanium.

The electric heater is in effect from 18–72kW for 400V (380–415V 3-phase). Check rating plate on the back of the heater for the applicable data.

Several Midi Heat Digital electric heaters can be connected in parallel (2-10 devices) and controlled by the (Master) electric heater instead of adjusting individual temperature settings for every one of them.




Fig. 1

### **⚠ WARNING**

- This device must not be used to heat drinking water.
- This apparatus must not be used in aggressive water, salt water or pools/hot tubs with chlorine machines/salt chlorinators, see the recommended values regarding the water quality.
- The water inlet on this device must not be connected to the water from any other water heating system.
- The heater must be installed in accordance with the applicable national legal statutes and directives, and the electrical installation must only be performed by a qualified electrician.
- Do not begin the installation of the product before you have read and understood the installation instructions and warnings in this manual. If you have any questions about the installation instructions or warnings, contact your local retailer.
- Under no circumstances may this device be started before it is completely filled with water.
- This device must not be covered, placed in the vicinity of inflammable material or in direct sunshine.
- This device must not be used by very small children (0-3 years old).
- This device must not be used by small children (3-8 years old) and persons with highly comprehensive and complex functional disabilities unless they are constantly supervised by a person responsible for their safety.
- This device may be used by children over 8 years of age, and by persons with impaired physical, sensory or mental capacity or with a lack of experience or knowledge, provided they have received guidance on how to use the device safely and that they have been made to understand the risks that may occur by a person responsible for their safety.
- Children may not play with the device.
- This device must not be cleaned or maintained by children without supervision.
- If the installation instructions are not followed, the product guarantee is null and void.

## Technical data

Max. load	2 bar (0.2 MPa)
Max. flow	300 l/min
Min. flow	170 l/min
Ambient temperature	+5°C till +40°C

## Installation

Piping must be performed before wiring.

Place the heater so that the front and top parts can be opened. Install connectors so that the heater can be easily moved for inspection, cleaning and servicing.

A check valve should be installed AFTER the heater and a shutoff valve BEFORE the heater, so that servicing of the heater can be performed without emptying the swimming pool.

A bypass connection should be installed and adjusted so that the recommended flow through the heater can be achieved.

If several (2-10) MidiHeat devices are connected in parallel, each Midi Heat should have its own by-pass connection for easy servicing.

Fix the heater on a flat horizontal floor/foundation with a screw/bolt through four Ø9 mm holes in the bottom.

## Piping layout

Plug the heater into the pool system according to the flowchart below. The outlet may not be connected to any type of crane or connections other than those stated here.

The heater is equipped with connections G2½" for binding PVC pipes with outside diameter Ø63 mm.

Note! Do not install a shutoff valve between the heater and the swimming pool (install check valve instead). Dosing of chlorine, acid or similar must always be done AFTER the heater.





Fig. 2



## General information

Follow these instructions concerning water quality:

Free chlorine: 0.5-1.5 mg/liter (ppm)

Combined chlorine: 0-0.5 mg/liter (ppm)

Total chlorine: 0.5-2.0 mg/liter (ppm)

Chloride (salt) content: —

pH-value: 7.2-7.6

Alkalinity: 60-120 mg/liter (ppm)

Calcium hardness: 100-300 mg/liter (ppm)

## Electric installations

- Electric installations must be performed by a qualified electrician according to the instructions supplied with the heater.
- Main switch should be installed before the heater, same as all the following electric connections L1, L2 and L3 (all pole switches complying with IEC/EN 60335-1 par. 7.12.2, 22.2, 24.3.)
- Pahlén recommends to install circuit breakers.
- Connect the heater according to the wiring diagram, see page 14.
- The control voltage is connected to terminals L1 and N.  
Note that the control voltage must be fitted with a separate fuse (F5) at 5–10 Amperes for electric connections (L1, L2).
- If a motor protection auxiliary relay for the pool circulation pump is available, it must be connected to terminals P1 and P2, see attached wiring diagram for the voltages and number of phases. When motor protection is switched on, the circuit should be closed, potential-free changeover contact.
- Do not connect the heater to a faulty power supply. Contact your local power company for correct power supply. Voltage to the heater must not vary by more than + 5% to –10% according to the model and nameplate specification.
- Incoming cables to the control circuit must always be secured at 5–10A.
- Incoming cables to the contactors must be secured under the table for the current operating voltage, check the product nameplate and see the respective wiring diagram and table (Fig. 5).
- At 2-10 devices connected in parallel, they can all be controlled from an electric heater instead of individual temperature adjustment for all other electric heaters. Connections are made by means of a 2-wire communication cable (min. 0.25mm<sup>2</sup>) on terminal J4, between each circuit boards of the electrical heaters (daisy chain).




Fig. 4

The electric heater is factory wired for 400V 3-phase, see table below + wiring diagram on page 14.


### 3~ 380–415V

Effect	Fuse F1-4	Min. cable area*	Heating element connected for 380-415V 3-phase
2x9 = 18kW	20A	2,5 mm <sup>2</sup>	
2x12 = 24kW	25A	4 mm <sup>2</sup>	
2x15 = 30kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
3x12 = 36kW	25A	4 mm <sup>2</sup>	
3x15 = 45kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
4x15 = 60kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	
4x18 = 72kW	32A	6 mm <sup>2</sup>	

Fig. 5

**380–415V 3N~**


18-72kW



## Startup

### Start

1. Check electric connections and piping. Turn on all external fuses and circuit breakers.
2. Open all valves to and from MidiHeat (except drainage) and fill the system with water.
  - If the pool water level is lower than the heater, fill the pool with the heater switched off.
  - If the system has a bypass switch, open the by-pass valve halfway (make final adjustments later).
3. Start the pump in order to fill the system with water
4. When the system is filled with water and all air is gone, switch on the heater.



### Temperature adjustment

Midi Heat is factory set at 28°C upon delivery.

The electric heater remembers the last set of desired temperatures in the event of power failure.

### Set/change the required temperature:

1. Press the standby button (A) on the panel.
2. Set the desired pool temperature (°C) by pressing blue or red arrow. Red = temp. up, blue = temp. down.
3. "Heating elements" diodes on the panel indicate that the cartridges are being switched. The cartridges are sequentially activated with a delay. When the desired pool temperature is reached, the el. Cartridges are closed sequentially.
4. Check the pool temperature for some time and adjust if necessary any temperature offset (may be due to energy losses in the system), see "System Settings".

### Water/Bypass adjustment

Water flow can be adjusted using an external valve in by-pass connection.

Adjust bypass valve so that the flow through the electric heater is between 170–300 l/min. In order to prevent the unauthorized handling, operational problems or damage to the electrical heater, it is recommended that the handle of the bypass valve is removed after the adjustment is made.


At low flow in the pool circulation, the electric heater will break the warming and display error code E1. When the correct flow has been achieved, the electrical heater restarts with a time delay of approximately 20 seconds.

### Alarm output

The electric heater has built-in alarm output J2. The relay output is a potential-free changeover contact and is active at fault codes and blackouts.

In the master/slave control system the alarm signal is picked only from the master.

Maximum load: 8A at 250VAC  
5A at 30VDC




### System configuration

Mode button (B) provides access to system settings and will be shown on display as [Mode]. DOWN arrow allows access and making changes to the general system parameters.

Mode button provides access to the resp. parameter changes by means of arrow keys. Changes to the system parameters are saved with the Mode button.

Return to the start menu is automatic after 5 seconds, or when selecting [Exit] in the display + Mode button.




### Master/slave-control

Several Midi Heat Digital devices can be connected in parallel (2-10 devices) and controlled from a (Master) electric heater instead of adjusting individual temperature settings for every one of them.

The electric heaters connected to a shielded, paired 2-wire cable 0,25-2,5mm<sup>2</sup>. The part of the signal cable that is on the outside of two electric heaters should not be longer than 2 m.

When you have [Mode] on the display, press again the MODE button for addressing a device master (the one who decides) and other devices as slaves (following the master). Note that you can not configure more than 1st master, only slaves or slaves with the same address number (leading to communication error).



## Maintenance

Note that the electric heater is working only when water circulates in the system. It will not be heated if the circulation pump is switched off or if the desired pool temperature has been reached.

If the electric heater does not heat the pool water for a long period it is recommended to turn off all main power switches.

If the water in the system is still for more than a week, the electrical heater must be emptied of water.

At the risk of freezing, the power to the electric heater and the pump should be turned off and both the electric heater drained of water, see "Draining the electric heater" below.

When backwashing and cleaning the pool system filter, the electric heater must be turned off.

In areas with hard water, the electrical heater cartridges have a lime coating that reduces the electric heater power and the cartridges service life. Contact an authorized electrician in order to inspect the immersion heaters of the tank periodically and remove this coating when necessary.


## Draining the electric heater

1. Turn off the electric heater and turn off all main power before draining.
2. Close shut off valve (pos.12, fig. 2).
3. Open shut off valve (pos.13, fig. 2).
4. Disconnect the electric heater outlet connection (marked with red arrow) a little to let air in.  
The electric heater holds around 15 liters of water. Take care that all water comes out.
5. Tighten the electric heater outlet connection when the electric heater is completely empty.
6. Let drain valve stay open (water from the rest of the system may remain).

## In case of any error

The display shows an error code, see below. Contact your installer to fix the error.

### Error codes

Code	Cause	Action
E1	Flow switch indicates low flow	Check/increase water flow
E2	Pool water temp. sensor is not connected, or is shorted/broken	Check that the temp sensor is connected. Replace the broken temp. sensor.
E6	The overheating protection has tripped	<p>Warning! The unit is energized until the first contactor although overheating protection has been triggered.</p> <p>Reactivate thermal protection manually by removing the small protective cap and pressing the reset button.</p>  <p>If the overheating protection continues to be tripped: contact your installer or other qualified service technician.</p>
E10	Circulation pump is inactive	Turn on the circulation pump.
E12	Communication error	Check settings for Master/Slave communications. Check the communication cable
HC	For high temperature on the circuit board	Check that the ambient temperature is not higher than 40°C.
HP	Water temperature is higher than 45°C	Check that other heat sources are not enabled

In Master/slave control system, an error code and a number in parenthesis will be seen. It indicates which of the connected devices have actually failed.

Example: E1 (2) = indicates that Slave unit 2 has an error

*A reservation for possible misprints. The right to change technical specifications and assortment is reserved.  
Color deviations may occur due to technical reasons.*





## Описание изделия

Электрический нагреватель MidiHeat EHD компании Pahlén – это компактный нагреватель для плавательных бассейнов. Он снабжен цифровым термостатом, регулирующим температуру воды в бассейне (макс. +45°C). Имеет металлический корпус, в котором находится водяной бак, изготовленный из полипропилена, армированного стекловолокном, в который вставляются эффективные и коррозионностойкие нагревательные элементы из титана. Такой электронагреватель может иметь мощность 18–72 кВт при подключении к сети 400V (380–415 В, трехфазн.). Проверьте характеристики нагревателя по заводской табличке на задней панели нагревателя. Несколько нагревателей MidiHeat Digital (от 2 до 10) можно соединять параллельно и управлять ими всеми с одного – главного – нагревателя вместо того, чтобы выполнять настройку температуры для каждого из них отдельно.




Рис 1



### ВНИМАНИЕ

- Этот прибор нельзя использовать для нагрева питьевой воды.
- Запрещается использовать этот прибор в химически агрессивной воде, солёной воде или бассейнах / джакузи с хлором / соляным хлоринатором, смотрите рекомендуемые значения качества воды.
- Впускное отверстие прибора запрещается подключать к любой водной отопительной системе.
- Обогреватель должен быть установлен в соответствии с действующими местными законами и правилами, а электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированным электриком.
- Не начинайте установку, не прочитав и не поняв инструкций по установке, а также предупреждения по технике безопасности, изложенные в этом руководстве. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно установки или технике безопасности, обратитесь к местному продавцу этого изделия.
- Включать устройство, если оно не заполнено водой, категорически запрещено.
- Устройство запрещается накрывать, а также размещать его вблизи горючих материалов или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Устройство не подлежит использованию маленькими детьми (0–3 года).
- Этот прибор не должен использоваться детьми (3–8 лет) и лицами, имеющими обширные и комплексные функциональные затруднения, если они не находятся под постоянным контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если они получили инструкции или информацию о том, как безопасно использовать устройство и понимают риски, которые могут возникнуть, от лица, ответственного за их безопасность.
- Детям не разрешается играть с устройством.
- Очистка или обслуживание изделия детьми без присмотра взрослых запрещается.
- Несоблюдение инструкций по установке изделия аннулирует гарантию на него.

## Technical data

Макс. давление	2 бара (0,2 МПа)
Макс. поток	300 л/мин.
Мин. поток	170 л/мин.
Температура окружающей среды	+5°C даже +40°C

## Установка

Прокладку труб необходимо выполнить перед монтажом электрооборудования.

Устанавливайте нагреватель так, чтобы переднюю и верхнюю панель можно было открыть. Монтируйте соединения так, чтобы нагреватель легко было перемещать для проверки, чистки и обслуживания.

Обратный клапан должен устанавливаться ПОСЛЕ нагревателя, а запорный клапан ПЕРЕД нагревателем, чтобы обслуживать нагреватель можно было без опорожнения плавательного бассейна.

Перепускной (байпасный) клапан должен устанавливаться и затем регулироваться до достижения рекомендуемого потока через нагреватель. Если несколько нагревателей MidiHeat (2-10) подключаются параллельно, то для облегчения сервиса каждый MidiHeat должен иметь отдельный байпасный клапан.

Нагреватель необходимо прикрепить к ровному горизонтальному полу или фундаменту, используя винты/болты и четыре отверстия Ø9 мм в нижней части.

## Прокладка труб

Подключите нагреватель к трубной системе бассейна в соответствии с приведенной ниже схемой потоков. Выходное отверстие нельзя подключать ни к какому другому типу крана или разъема, кроме указанных здесь.

Электронагреватели оснащены разъемами G2½" для прикрепления труб из ПВХ с наружным диаметром Ø63 мм.

**Внимание! Не устанавливайте запорный клапан между нагревателем и бассейном (вместо обратного клапана).**

**Внимание! Не устанавливайте запорный клапан между нагревателем и баком (если это необходимо, то устанавливайте его на трубопроводе, соединяющем нагреватель с баком).**




Рис 2




Рис 3.  
Пример соединения  
нескольких MidiHeat

## Монтаж электрооборудования

- Монтаж эл. оборудования должен выполняться только квалифицированным электриком и согласно инструкции, прилагаемой к нагревателю
- Главный выключатель должен устанавливаться перед всеми токонесущими электрическими соединениями нагревателя L1, L2 и L3 (разъедин. переключатель, соотв. требованиям IEC/EN 60335-1, пп. 7.12.2, 22.2, 24.3.).
- Pahlén рекомендует установить выключатель для защиты от замыкания на землю.
- Присоедините нагреватель согласно схеме подключений, см. сс. 22.
- Управляющее напряжение подключается к клеммам L1 и N.  
Проследите, чтобы для управляющего напряжения использовался отдельный предохранитель (F5) на 5-10 ампер для токонесущих электрических соединений (L1, L2).
- При использовании реле защиты двигателя для циркуляционного насоса бассейна, оно должно подключаться к клеммам P1 и P2, см. прилагаемую схему подключения для каждого напряжения и числа фаз. Если защита двигателя включена, цепь должна быть замкнута (переключаемый контакт с нулевым потенциалом).
- Не подключайте нагреватель к неисправным источникам тока. Корректное энергопотребление обеспечивается при соблюдении правил местных энергетических компаний. Отклонения напряжения на нагреватель не должны составлять более +5% и -10% для данной модели и согласно заводской табличке со спецификациями.
- Входные кабели для цепи управления всегда должны иметь предохранители на 5–10 А.
- Входные кабели контакторов должны иметь предохранители согласно таблице, в зависимости от конкретного рабочего напряжения; сверьтесь с заводской табличкой изделия, а также соответствующей электросхемой и таблицей (рис. 5).
- При параллельном подключении 2–10 электрических нагревателей все они могут управляться от одного нагревателя, вместо того, чтобы индивидуально регулировать температуру для каждого из них. Для соединений используется 2-жильный кабель связи (мин. сечение 0,25 мм<sup>2</sup>), подключаемый к клемме J4 между печатными платами электрических нагревателей (гирляндное подключение).




Рис 4

Перед поставкой нагреватель устанавливается на подключение к 400 В 3-фазной сети.  
См. таблицу ниже и электросхемы на сс. 22.


### 3~ 380–415 В

Мощность:	Предохранители F1–4	мин. сечение кабеля*	Эл. патрон установлен на 380–415 В 3-фазн.
2x9 = 18кВт	20А	2,5 мм <sup>2</sup>	
2x12 = 24кВт	25А	4 мм <sup>2</sup>	
2x15 = 30кВт	32А	6 мм <sup>2</sup>	
3x12 = 36кВт	25А	4 мм <sup>2</sup>	
3x15 = 45кВт	32А	6 мм <sup>2</sup>	
4x15 = 60кВт	32А	6 мм <sup>2</sup>	
4x18 = 72кВт	32А	6 мм <sup>2</sup>	

Рис. 5

380–415 B 3N~


18–72kBT



### Перезапуск

#### Запуск

- Проверьте все электрические и трубные соединения. Включите все внешние предохранители и выключатели.
- Откройте все клапаны MidiHeat (кроме выходного) и заполните всю систему водой.
  - Если уровень воды в бассейне ниже нагревателя, заполните бассейн при выключенном нагревателе.
  - Если система имеет байпасную линию, откройте байпасный клапан наполовину (точную настройку выполните позже).
- Включите системный насос, чтобы заполнить систему водой.
- включите электрический нагреватель, когда система труб пустует на воздухе.



#### Настройка температуры

На заводе перед поставкой MidiHeat устанавливается на температуру 28°C.

При прерывании электропитания нагреватель запоминает последнее установленное значение температуры.

#### Установите нужную температуру или измените температуру

- Нажмите кнопку режима ожидания (A) на панели.
- Установите в бассейне нужную температуру (°C), нажимая синюю или красную стрелку. Красная = повышение температуры, синяя = понижение температуры.
- Диоды "Нагревательный элемент" на панели показывают, какие нагреватели включены. Нагревательные элементы активируются последовательно с некоторой задержкой. Когда нужная температура в бассейне достигнута, нагревательные элементы последовательно выключаются.
- Через некоторое время проверьте температуру в бассейне и при необходимости компенсируйте отклонение температуры (например, из-за возможных утечек энергии в системе), см. "Настройка системы".

#### Регулировка потока/Регулировка байпаса

Поток воды можно регулировать с помощью внешнего клапана в байпасной линии.

Отрегулируйте байпасный клапан так, чтобы поток через нагреватель был в пределах 170–300 л/мин. Чтобы избежать лишних операций, сбоев в работе и повреждений нагревателя, рекомендуется после выполнения регулировки снять ручку байпасного клапана.

Если поток в системе циркуляции бассейна становится слишком низким, нагреватель отключается, и устанавливается код неисправности E1. Когда нужное значение потока восстанавливается, нагреватель запускается снова с задержкой около 20 секунд.


#### Выход сигнала тревоги

Электронагреватель имеет встроенный выход сигнала тревоги J2.

Выход реле имеет переключающий контакт с нулевым потенциалом и активируется при появлении кодов неисправностей и отключении питания.

При управлении по типу "ведущий-ведомый" учитывается только общий аварийный сигнал от ведущего устройства.

Макс. нагрузка 8 А при 250 В перем. тока  
5А при 30 В пост. тока




## Настройка системы

Кнопка Mode (B) обеспечивает доступ к системным настройкам; на дисплее появляется символ [Mode]. Кнопка со стрелкой внизу обеспечивает возможность изменения общих параметров системы.

Кнопка Mode обеспечивает доступ к соотв. параметру; изменения выполняются с помощью кнопок со стрелками. Изменения параметров системы сохраняются с помощью кнопки Mode.

Возвращение к стартовому меню выполняется автоматически через 5 с

Возвращение к старовому меню выполняется автоматически через 3 сек при выборе [Exit] на дисплее и кнопки Mode.




## **Управление “ведущий-ведомый”**

Несколько нагревателей MidiHeat Digital (от 2 до 10) можно соединять параллельно и управлять ими всеми с одного главного нагревателя (Master) вместо того, чтобы выполнять настройку температуры для каждого из них отдельно.

Нагреватели соединяются с помощью экранированного 2-жильного кабеля сечением 0,25-2,5 мм<sup>2</sup>. Длина части сигнального кабеля, находящейся снаружи между двумя нагревателями, не должна превышать 2 м.

Когда на дисплее появится [Mode], нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы выбрать модуль, который будет ведущим (принимающим решение); другие будут ведомыми (подчиняющимися ведущему). Убедитесь, что в качестве ведущего конфигурирован только 1 модуль, а также, чтобы каждому ведомому модулю был присвоен свой уникальный номер (в противном случае возможны ошибки связи).



## Техобслуживание

Электрический нагреватель должен работать только тогда, когда в системе циркулирует вода. Он не будет работать, если циркуляционный насос выключен или если нужная температура воды в бассейне достигнута.

Если нагреватель не будет нагревать воду в бассейне в течение длительного времени, рекомендуется отключить питание всех устройств.

Если вода в системе должна оставаться без движения дольше недели, нужно слить воду из нагревателя.

Если существует риск замораживания, нужно отключить питание нагревателя и насоса и слить воду из нагревателя, (см. "Слив воды из нагревателя" ниже).

При обратной промывке и чистке системы фильтрации бассейна нагреватель должен быть выключен.

В районах с жесткой водой на нагревательных элементах откладывается известняк, так что их мощность снижается, а срок службы сокращается. Для регулярной проверки нагревательных элементов бака и (при необходимости) удаления с них осадка обращайтесь к квалифицированному электрику.

### Слив воды из нагревателя


- Перед сливом воды выключите нагреватель и отключите все питание главным выключателем.
- Закройте запорный клапан (поз. 12 на рис. 2).
- Откройте сливной клапан (поз. 13 на рис. 2).
- Затем немножко ослабьте выходное соединение нагревателя (оно отмечено красной стрелкой), чтобы впустить воздух. Нагреватель вмещает около 15 л воды. Проследите, чтобы вся вода вылилась.
- Когда нагреватель будет совершенно пуст, снова затяните его выходное соединение.
- Закройте сливной клапан.

### Если возникла неисправность

На дисплее появляется код неисправности (см. ниже). Обратитесь в компанию установщика для устранения неисправности.

### Коды неисправностей

Код	Причина	Принимаемые меры
E1	Реле потока показывает, что поток слишком мал.	Проверьте и увеличьте поток воды
E2	Датчик температуры воды в бассейне не подключен, коротко замкнут или неисправен.	Убедитесь, что датчик температуры подключен. Замените неисправный датчик.
E6	Сработала защита от перегрева.	Предупреждение При срабатывании защиты от перегрева модуль до первого контактора находится под напряжением. Снова активируйте защиту от перегрева вручную, удалив небольшой защитный колпачок и нажав кнопку сброса.
E10	Циркуляционный насос не работает	Включите циркуляционный насос.
E12	Ошибка связи	Проверьте настройки конфигурации "ведущий - ведомый". Проверьте кабель связи
HC	Если температура платы слишком велика	Убедитесь, что температура окружающей среды не выше 40°C.
HP	Температура воды выше +45°C.	Убедитесь, что никакие другие источники тепла не активированы.



При управлении по типу "ведущий - ведомый" появляется код неисправности и за ним цифра в скобках. Это указывает, какой именно из подключенных модулей неисправен.

Пример: E1 (2) = показывает, что неисправен ведомый модуль 2


*С резервированием на случай ошибки печати. Права на изменение технических характеристик и ассортимента зарезервированы. По техническим причинам могут иметь место цветовые неоднородности.*



## وصف المنتج

إن ميديهيت اي اتش دي من انتاج بالين هو سخان كهربائي صغير لأحواض السباحة. وهو مجهز بمنظم حراري رقمي يتحكم في درجة حرارة مياه حوض السباحة (بحد أقصى 45+ درجة مئوية). يتضمن لوحة الشاشية المعدني خزان ماء مصنوع من البولي بروبيلين المعزز بالألياف الزجاجية مع عناصر تسخين فعالة ومقاومة للتأكل من التيتانيوم. يعمل السخان الكهربائي باستطاعة من ١٨-٢٢ كيلووات لـ ٤٠٠ فولت (٣٨٠-٤١٥ فولت). تفقد لوحة بيانات الجهاز الموجودة على الجزء الخلفي من السخان معرفة البيانات المناسبة.

يمكن توصيل العديد من السخانات الكهربائية الرقمية ميديهيت بالتوازي (من ٢ إلى ١٠ أجهزة) والتحكم بها بواسطة المدفأة الكهربائية (الرئيسية) بدلاً من ضبط إعدادات درجة الحرارة لكل جهاز منها.



## تحذير!

- يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتسخين مياه الشرب.
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز في المياه المسببة للتأكل أو المياه المالحة أو أحواض السباحة/أحواض المياه الساخنة مع أي أصباغ أو كloror/أجهزة الكلور، راجع الفيم الموصى بها فيما يتعلق بجودة المياه.
- يجب ألا يكون مدخل الماء الموجود على هذا الجهاز موصول بالماء من أي نظام آخر لتسخين المياه.
- يجب تركيب السخان وفقاً للقوانين والتوجيهات القانونية الوطنية المعتمدة بها، ويجب أن يتم التركيب الكهربائي فقط بواسطة فني كهربائي مؤهل.
- يجب عدم البدء بتركيب المنتج قبل قراءة تعليمات التركيب والتحذيرات الواردة في هذا الدليل وفهمها. إذا كانت لديكم أي أسئلة حول تعليمات التركيب أو التحذيرات، يرجى الاتصال بالبائع المحلي.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال بدء تشغيل هذا الجهاز قبل ملئه بالمياه بشكل كامل.
- يجب عدم تعطية هذا الجهاز أو وضعه بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الصغار جداً (من ٠ إلى ٣ سنوات).
- يجب ألا يستخدم هذا الجهاز الأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و ٨ سنوات) والأشخاص الذين يعانون من إعاقات وظيفية معقدة وشاملة بشكل كبير ما لم يكونوا حاصفين لإشراف من شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات، والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في القدرة الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرن إلى الخبرة أو المعرفة، بشرط أن يكونوا قد تلقوا إرشادات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وأن يكونوا قد أعلموا من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم بالمخاطر التي قد يتعرضوا لها.
- يجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف هذا الجهاز أو صيانته من دون إشراف.
- إذا لم يتم اتباع إرشادات التركيب، يعتبر ضمان المنتج لاغياً وباطلاً.

### البيانات الفنية

٢ بار (٢٠ ميجاباسكال)	الحملة القصوى
٣٠ لتر/دقيقة	الحد الأقصى للتدفق
١٧٠ لتر/دقيقة	الحد الأدنى للتدفق
+ ٥ درجات مئوية إلى + ٤٠ درجة مئوية	الاحتفاظ بالجamaة ، وللحفاظ على الاحتفاظ

### معلومات عامة

اتبع الإرشادات التالية المتعلقة بجودة المياه:

الكلور الحر: ١,٥٠٠ ملخ/لتر (جزء في المليون)

الكلور المتحدد: ٥٠٠ ملخ/لتر (جزء في المليون)

إجمالي الكلي: ٢,٠٠٠ ملخ/لتر (جزء في المليون)

محترى الكلوريدي (الملح): —

قيمة الرقم الهيدروجيني (pH): ٧,٦-٧,٢

القوية: ٦٠ إلى ١٢٠ ملخ/لتر (جزء في المليون)

تركيز الكالسيوم: ٣٠٠-١٠٠٠ ملخ/لتر (جزء في المليون)

### التركيب

يجب تهديد الأنابيب قبل توصيل الأسانك.

ضع السخان في مكان بحيث يمكن فتح الجزء الأمامي والعلوي. قم بتركيب الموصلات بحيث يمكن تحريك السخان بسهولة للفحص والتظيف والصيانة.

يجب تركيب صمام عدم رجوع بعد السخان وصمام الإغلاق قبل السخان، بحيث يمكن صيانة السخان دون إفراغ حوض السباحة.

يجب تركيب صمام تجاوز وضبطها حتى يمكن الوصول إلى التدفق الموصى به عبر السخان. إذا تم توصيل عدة أجهزة ميديهيت بالتوالي (١٠-٢)، فيجب أن يكون لكل جهاز ميديهيت وصلة تجاوز خاصة به لتسهيل عملية الصيانة.

ثبت السخن على أرضية/أساس أفقى مسطح باستخدام برجي/مسمار عبر أربعة ثقوب حجمها يقطر ٩ ملم في الأسفل.

### تخطيط الأنابيب


قم بتوصيل السخان بنظام حوض السباحة وفقاً للمخطط الانسلاحي أدناه. لا يجب وصل المخرج برافعة من نوع ما أو أي نوع من الوصلات الأخرى المذكورة هنا.

السخان مزود بوصلات G2<sup>3/4</sup> بوصة لربط أنابيب بي في سي (PVC) بقطر خارجي يبلغ Ø63 مم.

ملاحظة! لا تقم بتركيب صمام إغلاق بين المخزن وحوض السباحة (قم بتركيب صمام الفحص بدلاً من ذلك). يجب دائماً إضافة جرارات الكلور أو المادة الحمضية أو ما شابه بعد تركيب السخان.

١. مصفاة
٢. التصريف الرئيسي
٣. المدخل
٤. جيتسويم (JetSwimm)
٥. الضوء
٦. المضخة
٧. المرشح
٨. جهاز ميديهيت
٩. صمام عدم الرجوع
١٠. منفذ التصريف
١١. صمام - التجاوز
١٢. صمام - الإيقاف
١٣. صمام - تفريغ .


الشكل ٢



الشكل ٣

مثال من عدة

أجهزة ميديهيت



**التركيبات الكهربائية**

- يجب تنفيذ التمديدات الكهربائية من قبل كهربائي مؤهل وفقاً للتعليمات المرفقة مع السخان.
- يجب تركيب المفتاح الرئيسي قبل السخان، تماماً مثل جميع التوصيلات الكهربائية التالية L1 وL2 وL3 (جميع مقاييس الأقطاب متوافقة مع IEC/EN 60335-1 الفقرة 12.2 و 22.2 و 24.3).
- توصي شركة باللين بتركيب قواطع الدائرة.
- قم بتوصيل السخان وفقاً لمخطط الأسلاك، راجع الصفحة 30.
- فولتية التحكم موصولة بالطرفين L1 و N.
- لاحظ أنه يجب تركيب فولطية التحكم بمنصره منفصل (F5) على ١٠-٥ أمبير للتوصيلات الكهربائية (L1، L2).
- إذا كان هناك مرحل إضافي لحماية المحرك لمضخة دوران في حوض السباحة متاح، فيجب توصيله بالأطراف P1 وP2، راجع مخطط التوصيلات السلكية المرفق لمعرفة قيمة الفولطية وعدد المراحل.
- عند تشغيل حماية المотор، يجب أن تكون الدائرة مغلقة وتحتوي على نقطة تلامس تبادلية خالية من الإمكانيات.
- لا تقم بتوصيل السخان بمصدر طاقة خاطئ. اتصل بشركة الطاقة المحلية من أجل مصدر طاقة صحيح.
- يجب ألا يختلف الجهد الكهربائي إلى السخان بنسبة تزيد عن +٥٪ إلى -١٠٪ وفقاً لمواصفات الطراز واللوحة.
- يجب دائمآً تثبيت الكابلات الواردة إلى دائرة التحكم على ١٠-٥ أمبير.
- يجب تثبيت الكابلات الواردة إلى الموصلات وفقاً لجدول فولطية التشغيل الحالية والتحقق من لوحة بيانات المنتج والرجوع إلى مخطط شبكة الأسلاك الخاصة والجدول (الشكل ٦ أو ٧).
- يمكن التحكم في جميع الأجهزة المتصلة على التوازي البالغ عددها من ٢ إلى ١٠ من خلال جهاز سخان كهربائي واحد بدلاً من ضبط درجة الحرارة بشكل فردي لجميع أجهزة التسخين الكهربائية الأخرى. يتم إجراء التوصيلات بواسطة كبل اتصال من سلكين (الحد الأدنى ٢٥ مل²) على الطرف 4L، بين كل لوحات الدوائر للسخانات الكهربائية (السلسلة المترابطة).




Fig. 4


السخان الكهربائي متصل عند التسليم لـ 400 فولت 3 مراحل ، انظر الجدول أدناه + الرسم البياني الكهربائي الصفحة 30.

3~ 380-415V

النوع	عنصر التسخين متصل بـ ٤٠٣٨٠ فولت ثلاثي	الحد الأدنى لمساحة الكبل *	F1-4 المنصهر	النتيجة
		٢ ملم ٢٠	١٢٠	١٨ = ٩×٢ كيلو واط
		٤ مم ٢٥	١٢٥	٢٤ = ١٢×٢ كيلو واط
		٦ مم ٣٢	١٣٢	٣٠ = ١٥×٢ كيلو واط
		٤ مم ١٢٥	١٢٥	٣٦ = ١٢×٣ كيلو واط
		٦ مم ١٣٢	١٣٢	٤٥ = ١٥×٣ كيلو واط
		٦ مم ١٣٢	١٣٢	٦٠ = ١٥×٤ كيلو واط
		٦ مم ١٣٢	١٣٢	٧٢ = ١٨×٤ كيلو واط

**380–415V 3N~**

18-72kW




هذا الدليل مترجم من لغة التعليمات الأصلية (اللغة السويدية) MA45-33 AR

**بدء التشغيل**

ابدا

1. افحص الوصلات الكهربائية والأنباب. قم بتشغيل جميع المنصهرات الخارجية وقواطع الدائرة.
2. افتح جميع الصمامات من وإلى سخان ميديهيت (باستثناء التصريف) وأملأ النظام بالماء.
- إذا كان مستوى مياه حوض السباحة أقل من السخان، أملأ حوض السباحة مع إيقاف تشغيل السخان.
- إذا كان النظام يحتوي على مفتاح تجاوز، افتح صمام التجاوز في المنتصف (قم بإجراء الضبط النهائي لاحقاً).
3. ابدأ تشغيل المضخة لملء النظام بالماء
4. عند امتلاء النظام بالماء وتفريج الهواء بالكامل، قم بتشغيل السخان.

**ضبط درجة الحرارة**

يكون ضبط المصنع للسخان ميديهيت على درجة الحرارة المئوية ٢٨ عند التسلیم.

يحفظ السخان الكهربائي آخر مجموعة من درجات الحرارة المطلوبة في حالة انقطاع الطاقة.

تعيين/تغيير درجة الحرارة المطلوبة:


1. اضغط على زر وضع الاستعداد (A) على اللوحة.
2. اضبط درجة حرارة حوض السباحة المطلوبة (درجة مئوية) بالضغط على السهم الأزرق أو الأحمر. أحمر = درجة حرارة أعلى، أزرق = درجة حرارة أقل.
3. تشير الصمامات الثنائية "عناصر التسخين" الموجودة على اللوحة إلى أن الخراطيش قيد التبديل. يتم تفعيل الخراطيش بالتتابع مع تأخير.
- عند الوصول إلى درجة حرارة حوض السباحة المطلوبة، يتم إغلاق خراطيش اي ال (EL) بالتتابع.
4. افحص درجة حرارة حمام السباحة لبعض الوقت واضبطها إذا لزم الأمر، في حال أي تبدل لدرجة الحرارة (قد يكون بسبب فقدان الطاقة في النظام)، راجع "إعدادات النظام".

**ضبط الماء/التجاوز**

يمكن ضبط تدفق المياه باستخدام صمام خارجي في وصلة التجاوز.

اضبط صمام التجاوز بحيث يكون التدفق عبر السخان الكهربائي بين ١٧٠ و ٣٠٠ لتر/دقيقة لمنع التشغيل غير المصرح به أو مشاكل التشغيل أو تلف السخان الكهربائي، يوصى بإزالة مقبض صمام التجاوز بعد إجراء الضبط.

عند التدفق المنخفض في دوران حوض السباحة، سيتوقف السخان الكهربائي عن التسخين ويعرض كود الخطأ E1. عند الوصول إلى التدفق الصحيح، تتم إعادة تشغيل السخان الكهربائي مع تأخير زمني يبلغ ٢٠ ثانية تقريباً.

**الوضع العادي عند الخطأ****خرج الإنذار**

يحتوي السخان الكهربائي على خرج إنذار مدمج 2L.

خرج المرحل هو عبارة عن نقطة تلامس تبادلية خالية من الإمكانيات

ويعمل عند وجود أ��اد الأعطال وانقطاع الطاقة.

في نظام التحكم الرئيسي/الفرعي، يتم اختيار إشارة الإنذار من الرئيسي فقط.

الحملة القصوى: ٨ أمبير عند ٢٥٠ فولت من التيار المتردد


٥ أمبير عند ٣٠ فولت من التيار المستمر.

اعدادات النظام

يتيح زر الوضع (B) الوصول إلى إعدادات النظام وسيتم عرضه على شاشة العرض ك (Mode). يسمح السهم لأسفل بالوصول إلى معلمات النظام العامة وإجراء تغييرات عليها.

بتبع زر الوضع (Mode) الوصول إلى تغييرات المعلمات بواسطة مفاتيح الأسماء. يتم حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها على معلمات النظام باستخدام زر الوضع (Mode).

يمكنك العودة إلى قائمة ابدأ بشكل تلقائي بعد ٥ ثوان، أو عند اختيار الخروج (Exit) في زر العرض + الوضع (Mode) + (display).




التابع/الرئيسي التحكم

يمكن توصيل العديد من أجهزة مديريّت الرفقة بشكل متوازي (من ٢ إلى ١٠ أجهزة) ويتم التحكم بها من سخان كهربائي (رنسي).  
بدلاً من ضبط إعدادات درجة الحرارة لكل واحدة منها.

السخانات الكهربائية المتصلة بكل مقرن محمي بسلكين ٢٥ - ٠٠٢٥. يجب ألا يزيد طول جزء كابل الإشارة الموجود على الجانب الخارجي من سخانين كهربائيين عن متراً.

عندما يكون لديك الوضع [Mode] على الشاشة، اضغط مرة أخرى على زر الوضع (MODE) لتهيئة الجهاز الرئيسي (الذي يقرر) والأجهزة الأخرى كتابعة (تبني الجهاز الرئيسي). لاحظ أنه لا يمكنك تهيئة أكثر من جهاز رئيسي، فقط الأجهزة التابعة أو الأجهزة التابعة بنفس رقم العنوان (مما يؤدي إلى خطأ في الاتصال).



**الصيانة**

لاحق أن السخان الكهربائي يعمل فقط عند دوران الماء في النظام. لن يتم تسخينه إذا تم إيقاف تشغيل مضخة التدوير أو إذا تم الوصول إلى درجة حرارة حوض السباحة المطلوبة. إذا توفر السخان الكهربائي عن تسخين مياه حوض السباحة لفترة طويلة، يوصى بإيقاف تشغيل جميع مفاتيح الطاقة الرئيسية. إذا بقي الماء في النظام لأكثر من أسبوع، فيجب إفراغ السخان الكهربائي من الماء.

عند خطر التجمد، يجب إيقاف تشغيل الطاقة التي تصل إلى السخان الكهربائي وإيقاف تشغيل المضخة وإفراغ السخان الكهربائي من الماء، راجع "تصريف السخان الكهربائي" أدناه.

عند إعادة غسل وتنظيف مرشح نظام حوض السباحة، يجب إغلاق السخان الكهربائي. في المناطق التي تحتوي على ماء عسر، تحتوي خراطيس السخان الكهربائي على طبقة جير تقلل من طاقة السخان الكهربائي و مدة صلاحية الخراطيس اتصل بفني كهرباء معتمد لفحص سخانات الغمر للخزان بشكل دوري وإزالة هذه الطبقة عند الضرورة.

**تفريغ السخان الكهربائي**

1. أوقف تشغيل السخان الكهربائي وأوقف تشغيل جميع مفاتيح الكهرباء الرئيسية قبل التفريغ.

2.

أغلق صمام الإغلاق (الرقم ١٢، الشكل ٢).

3.

افتح صمام الإغلاق (الرقم ١٣، الشكل ٢).

4. افصل وصلة مخرج السخان الكهربائي (المميزة بسهم أحمر) قليلاً للسماح بدخول الهواء. يستوعب المسخن الكهربائي حوالي ١٥ لترًا من الماء. احرص على خروج كل الماء.

5. قم بشد وصلة منفذ السخان الكهربائي عندما يكون السخان الكهربائي فارغاً تماماً.

6. اترك صمام التصريف مفتوحاً (قد تبقى مياه من بقية النظام).

**في حالة حدوث أي خطأ**

تعرض الشاشة رمز خطأ، انظر أدناه. اتصل بأخصائي التركيب لإصلاح الخطأ.

**رموز الخطأ**

الكود	السبب	الإجراء
E1	يشير مفتاح التدفق إلى تدفق منخفض	قم بفحص/زيادة تدفق المياه
E2	مستشعر درجة حرارة مياه حوض السباحة غير متصل أو به قصر/مكسور	تحقق من توصيل مستشعر درجة الحرارة. استبدل مستشعر درجة الحرارة المكسور.
E6	تعطلت الحماية من السخونة الزائدة	تحذير! يتم تنشيط الوحدة حتى يتم تشغيل الملams الأول على الرغم من بدء الحماية من السخونة الزائدة. الخطوة الواقي أعد تنشيط الحماية الحرارية يدوياً عن طريق إزالة الغطاء الواقي الصغير والضغط على زر إعادة الضبط. زر إعادة الضبط إذا بقيت الحماية من السخونة الزائدة متعلقة: اتصل بعامل التركيب أو بفني خدمة مؤهل آخر.
E10	مضخة التدوير غير نشطة	قم بتشغيل مضخة التدوير.
E12	خطأ في الاتصال	تحقق من إعدادات الاتصالات الرئيسية/الفرعية. تحقق من كابل الاتصال
HC	درجة الحرارة المرتفعة على لوحة الدوائر الكهربائية	تحقق من أن درجة الحرارة المحيطة لا تزيد عن ٤٠ درجة مئوية
HP	درجة حرارة الماء أعلى من ٤٥ درجة مئوية	تأكد من عدم تمكين مصادر الحرارة الأخرى

في نظام التحكم الرئيسي/الفرعي، سيظهر رمز خطأ ورقم بين قوسين. يشير إلى الأجهزة المتصلة التي تعطلت بالفعل. مثال: (E1) = يشير إلى أن الوحدة الفرعية ٢ بها خطأ.

الأخطاء المطبوعة الممكنة. تحافظ على تغيير الموصفات الفنية والتصنيف.

قد تحدث انحرافات الألوان لأسباب فنية.





## EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2010

The following products have been tested by us and found in compliance  
with the Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,  
the Electro Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU and  
the RoHS Directive (EU) 2017/2102

**Applicant:** Pahlén AB  
Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden

**VAT No.:** SE556301230001

**Product:** MidiHeat EHA\*T, MidiHeat EHD\*T

**Sample of the products have been tested with applicable parts of the following standards:**

**Safety:** EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017  
+A1:2019+a14:2019+A2:2019  
EN 60335-2-35:2016+A1:2019  
IEC 60335-1:2010, /AMD1:2013, /AMD2:2016  
IEC 60335-2-35:2012, /AMD1:2016

**EMC:** EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011  
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

**EMF:** EN 62233:2008

**Sealing class:** IP44

**Certification**  
Performed by: Nemko

CB certificate no.: NO110614, NO110615

Pierre Zuber, Quality Manager  
Upplands Väsby, 2020-03-12

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and is based on the testing of one sample of the above product. Pahlén AB ensures that all products in the series production are in conformity with the tested sample. The technical file and all referenced test reports are available at Pahlén AB.

Doc. no. Pd-032.005